

CRITICAL INSTRUCTIONS

Part Number:
54399880022
751851-5003S
751851-5004S

Application: Audi/Seat/Skoda/VW 1.9TD



LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Déposer la durite d'admission d'air avant de monter le turbo**

Avant de monter le nouveau turbocompresseur, déposer les durites d'admission d'air et de mise à l'air du moteur, situées entre le turbocompresseur et le boîtier du filtre à air.

Vérifiez la durite pour les débris et/ou les dommages et nettoyez/ remplacez si nécessaire.

La non-réalisation de cette opération peut entraîner la détérioration du turbocompresseur neuf au démarrage ou à faible kilométrage.

Veillez noter - Notre garantie standard ne couvre pas le turbocompresseur défaillance causée par un impact, il est donc essentiel de suivre les instructions ci-dessus.



Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

