

CRITICAL INSTRUCTIONS

Part Number:
786137-5001S
786137-5003S

Application: Opel Insignia



LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Vérifier/Remplacer les volets papillons

Il est essentiel que les volets papillons dans le collecteur d'admission soient vérifiés pour déceler les dommages et le bon fonctionnement. Remplacez si nécessaire. Le fait de ne pas vérifier/remplacer les volets papillons peut endommager le turbocompresseur.



Des fragments de volets papillons cassés peuvent pénétrer dans le turbo.

Any questions regarding the above should be directed to the supplier of this unit before commencing any work

